


競技専用部品

公道では絶対に使用しないで下さい。

製品名称	製品番号	車 名	車 両 型 式	年 式	エンジン型式
FIRE BALL	MA03-02R	マツダ RX7	E-FD3S	H3/11～	13B-REW

構成部品及び付属品リスト	
品 名	数 量
本体(A)	1
本取扱説明書	1
インナーサイレンサー(001)	1
ボルト(M8X15)	1
スプリングワッシャー(M8)	1



最低必要工具

メガネレンチ	12mm14mm17mm
ソケットレンチ	12mm14mm17mm
トルクレンチ	

組 付 作 業 手 順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
 【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
 ※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
 ※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1. 「本体(A)の仮組付け」

取付けブラケット(1)(2)(3)を純正吊下げラバーステア(1')(2')(3')に、確実に差し込んで下さい。次に、触媒後方フランジと、本体(A)の前側フランジとの間に、純正のガスケットを挟み純正ナットで仮締付けして下さい。

2. 「全体の本組付け」

本体(A)の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。

(付属品ボルト締め付けトルク 38.0(M8)～51.0(m10)N・m)

(純正ボルトの締め付けトルクはメーカー指定通りにして下さい。)

テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

最後に純正の遮熱板等を外している場合は元通りにして下さい。

(純正部品の締め付けトルクはメーカー指定通りにして下さい。)

3. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。
 《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

▲お願い

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

2005.12.26 作成