


製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式	JASMA表示番号
MINX	MMM-001	三菱シトッポ Bj	GF-H42A	H10/10～	3G83	03S13382

構成部品及び付属品リスト

品名	数量
本体(A)	1
本体(B)	1
本取扱説明書	1
専用ガスケット(H21V)	1
ガスケット(50)	1
ボルト(M10X35)	2
ナット(M10)	2
平ワッシャ(M8)	2

最低必要工具

メガネレンチ	12mm14mm
ソケットレンチ	12mm14mm
トルクレンチ	



組付作業手順

H42

警告!

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
 ※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。
 ※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1. 「本体(A)の仮組付け」

本体(A)の取付けブラケット(1)に、純正吊下げラバーステー(1-A)(1-B)を、順番に通して下さい。
 次に、純正フロントの後方フランジと本体(A)の前側フランジの間に専用ガスケットを挟み、付属平ワッシャ(M8)を純正ボルトに通し、純正ナットで仮締め付けして下さい。

2. 「本体(B)の仮組付け」

本体(A)の取付けブラケット(2)を純正吊下げラバーステー(2')に、純正ボルトで締め付けて下さい。
 次に、本体(A)の後側フランジと本体(B)の前側フランジの間に、ガスケット(50)を挟み後側からボルト(M10X35)を差込み、反対側からナット(M10)で仮締め付けして下さい。

3. 「全体の本組付け」

本体(A)(B)の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。
 (付属品ボルト締め付けトルク 38.0～51.0N・m)
 (純正ボルトの締め付けトルクはメーカー指定通りして下さい。)
 テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

最後に触媒の遮熱板等を外している場合は元通りして下さい。
 (純正部品の締め付けトルクはメーカー指定通りして下さい。)

4. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認して下さい。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検して下さい。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。
 《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》
 以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い!

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。