

# SPECIAL

## 新規制対応

製品名	製品番号	車名	車両型式	区分	年式	エンジン型式	構成部品及び付属品リスト	
							品名	数量
SPECIAL	SP7009-N	スズキ アルトワークス	4BA-HA36S DBA-HA36S	4WD MT	H27/3~	R06A (TC)	本体(A)	1
							本体(B)	1
							本取扱説明書	1
							50φガスケット	1
							45φUクランプ	1
							付属ゴムVR002	2
							付属ブラケット	1
							インブルナットM10	1
							M10*15 P=1.5ボルト	1
							M10*35フランジボルト	2
							M10フランジナット	2

★ご注意ください。  
記載の適合型式以外への取付は、  
新規制対象外になります。  
取付される前に必ずご確認ください。

### 組付作業手順

#### 警告！

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。  
【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。  
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。  
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

#### 1.「本体(A)の仮組付け」

純正マフラーを取り外して下さい。  
純正マフラーを画像の位置にて切断加工をする。(溶接部より140mm後方)  
次に、純正フロントパイプ(触媒部)と本体(A)前側パイプを差し込み、45φUクランプにて仮締め、  
本体(A)の取付けブラケット(1)を純正吊り下げゴム(1')にしっかりと差込み、  
仮位置合わせを行う。

#### 2.「本体(B)の仮組付け」

車底部フレーム穴に付属インブルナットを挿入し、付属ブラケットを画像の様にM10ボルトにて固定  
本体(B)の取付けブラケット(2)(3)を付属吊り下げゴム(2')(3')にしっかりと差込み、  
次に、本体(A)と本体(B)の間に50φガスケットを挟み、M10フランジボルト、ナットにて仮締め付けして下さい。

#### 3.「全体の本組付け」

本体の置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及び接合部の差し込み量等  
を確認しながら指定トルクで締め付けてください。

※ テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。  
不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を放置すると  
異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

#### 4.「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で握って各部のクリアランスを確認  
してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、  
各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の  
異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直してください。  
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。  
もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

#### お願い!

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類の  
増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。